


## СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИ С103211



№	Description	Описание	Кол-во	Артикул для заказа
1	Hook Assembly	Крюк	1	*№_МОДЕЛЬ
2	Hydraulic Unit	Гидроцилиндр	1	*№_МОДЕЛЬ
3	Hydraulic Unit Bracket	Опора гидроцилиндра	1	*№_МОДЕЛЬ
4	Handle	Рукоятка для накачки	1	*№_МОДЕЛЬ
5	Front Wheel, 5"	Переднее колесо, 5"	2	*№_МОДЕЛЬ
6	Caster Assembly 3 1/2"	Колесо поворотное 3 1/2"	2	*№_МОДЕЛЬ
7	Lock Pin	Стопорный штифт	2	*№_МОДЕЛЬ

\* Артикул для заказа образуется из порядкового номера запасной части и названия модели оборудования