




# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс напольный 12 т  
арт. SD200803В

Конфиденциально

1

12/15





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс напольный 12 т  
арт. SD200803В

Конфиденциально

2

12/15

Артикул для заказа образуется из порядкового номера позиции запасной части и названия модели оборудования, например, \*1\_SD200803В

NO	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	Pressure Gauge	Манометр	1
2	Nylon Washer	Шайба нейлоновая	1
3	Ram	Цилиндр	1
4	Saddle	Седло	1
5	Bolt	Болт	2
6	Ram PlateI	Пластина цилиндра 1	1
7	Upper Round Nut	Гайка круглая верхняя	1
8	Ram PlateII	Пластина цилиндра 2	1
9	Washer	Шайба	18
10	Lock Washer	Шайба стопорная	14
11	Round Nut	Гайка круглая	1
12	Bolt	Болт	8
13	Washer	Шайба	10
14	Lock Washer	Шайба стопорная	8
15	Nut	Гайка	8
16	Steel Block	Оправка	2
17	Working Table	Стол рабочий	1
18	Pin	Палец	2
19	Upright	Стойка	2
20	Circlip	Кольцо стопорное пружинное	4
21	Screw	Винт	1
22	Beam	Балка	2
23	Nut	Гайка	14
24	Support Bar	Балка опорная	4
25	Base Connector	Планка соединительная	1
26	Bolt	Болт	4
27	Bolt	Болт	8
28	Pin	Штифт	1
29	Foot Pedal	Педаль	1
30	Nut	Гайка	2
31	Pin	Штифт	2
32	Cotter Pin	Шплинт	2
33	Connecting Rod	Рычаг соединительный	1
34	Handle Tube	Трубка рукоятки	1
35	Pump Assembly	Насос в сборе	1
36	Bolt	Болт	4
37	Base	Опора	2




# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс напольный 12 т  
арт. SD200803В

Конфиденциально

3

12/15





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс напольный 12 т  
арт. SD200803В

Конфиденциально

4

12/15

NO	Description	Описание	Кол-во, шт.
P1	Screw	Винт	1
P2	Nylon Washer	Шайба нейлоновая	1
P3	Nut	Гайка	4
P4	Top Plate	Пластина верхняя	1
P5	Washer	Шайба	2
P6	Pull Rod	Тяга	4
P7	Reservoir	Резервуар	1
P8	Pump Assembly	Насос в сборе	1
P9	Filter	Фильтр	1
P10	Screw	Винт	2
P11	Washer	Шайба	2
P12	Spring	Пружина	1
P13	Steel Ball	Шарик стальной	2
P14	Spring	Пружина	1
P15	U Limit	Ограничитель U-образный	1
P16	Lock Washer	Шайба стопорная	1
P17	Screw	Винт	1
P18	Washer	Шайба	1
P19	Base for Release Valve	Седло выпускного клапана	1
P20	Steel Ball	Шарик стальной	1
P21	O Ring	Кольцо уплотнительное	1
P22	Release Valve	Клапан выпускной	1
P23	Steel Ball	Шарик стальной	1
P24	Base for Steel Ball	Седло шарика	1
P25	Spring	Пружина	1
P26	Screw	Винт	1
P27	O Ring	Кольцо уплотнительное	1
P28	Screw	Винт	1
P29	Cap	Колпачок	1
P30	Copper Washer	Шайба медная	1
P31	Base for Pump Core	Корпус насоса	1
P32	O Ring	Кольцо уплотнительное	1
P33	PTFE Washer	Шайба фторопластовая	1
P34	Pump Core	Шток насоса	1
P35	Pin	Штифт	3
P36	R Pin	Шплинт R-образный	1
P37	Connecting Rod	Тяга соединительная	1
P38	Spring	Пружина	1
P39	Cotter Pin	Шплинт	2



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Пресс напольный 12 т  
арт. SD200803В

Конфиденциально

5

12/15

P40	Handle Base	Кронштейн рукоятки	1
P41	Oil Hose	Шланг гидравлический	1





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс напольный 12 т  
арт. SD200803B

Конфиденциально

6

12/15

NO	Description	Описание	Кол-во, шт.
R1	Ring	Кольцо	1
R2	U Ring	Кольцо U-образного сечения	1
R3	PTFE Washer	Шайба фторопластовая	1
R4	Washer	Шайба	1
R5	Limit Ring	Кольцо ограничительное	1
R6	Piston Rod	Шток цилиндра	1
R7	Copper Ring	Кольцо медное	1
R8	Screw	Винт	1
R9	Spring	Пружина	1
R10	Bolt	Болт	1
R11	ScREW	Винт	1
R12	Nut	Гайка	1
R13	Pin	Штифт	1
R14	Nut	Гайка	1
R15	Ram Connector	Фитинг	1
R16	Dust Cap	Колпачок пылезащитный	1
R17	Ram	Цилиндр	1
R18	Limit Ring	Кольцо ограничительное	1
R19	O Ring	Кольцо уплотнительное	1
R20	Nylon Washer	Шайба нейлоновая	1