




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

1 7/25



B-76-1000005



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный CB1990C (VER. CB76S)

Конфиденциально

2 7/25

NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-76-1100000	Body welding assembly	Корпус в сборе	1
2	B-73-1200000	Balancer shaft assembly	Модуль балансировочного вала	1
3	B-73-1700000	Laser lamp assembly	Излучатель лазерный в сборе	1
4	B-73-1000012	Ornament cover b	Панель декоративная	1
5	B-76-1000001	Weight tray	Полка верхняя	1
6	B-73-1510000	Protective cover rotation shaft weld	Корпус защитный балансировочного вала	1
7	B-73-1000009	Support bushing	Втулка опорная	2
8	B-73-1000006	Side panel	Панель боковая	1
9	B-76-1300000	Cover rack welding diagram	Штатив дисплея	1
10	TB-L-0900000	Automatic measurement scale assembly for a,d value	Измеритель автоматический в сборе для измерения вылета и диаметра	1
11	B-73-1000007	Ornament stop-up	Заглушка декоративная	2
12	B-76-1700000	Tool bracket welding	Полка боковая	1
13	B-68-1000018	19.5" acer monitor	Дисплей 19.5"	1
14	B-76-1300001	The mounting plate	Пластина монтажная	1
15	B-76-1400000S	Control assembly	Модуль управления в сборе	1
16	B-76-1100008	Cover plate	Крышка	1
17	GB70.2-M12x40	Inner hexa cylindrical round head screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M12X40	1
18	TB-S-0100009	cone hang handle	Держатель конуса	1
19	GB5783-M8x20	hexangular bolt	Болт с 6-гранной головкой M8X20	7
20	CT-Y-0100003	Spacer	Проставка	1
21	GB889.1-M12	Lock nut	Контргайка	5
22	GB70.2-M12x30	Inner hexa cylindrical round head screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M12X30	4
23	GB894.1-35	Shaft elatic big retaining ring a-type	Кольцо стопорное пальца, тип А	2
24	GB70.1-M10x50	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M10X50	2
25	GB889.1-M10	1-type prevailing torque type hexagon lock nut	Гайка самоконтрящаяся 6-гранная M10, тип 1	2
26	GB95-8	Flat washer	Шайба плоская	6
27	GB818-M5x8-H	Cross panhead screw	Винт с крестовым шлицем M5X8	6
28	GB818-M4x10-H	Cross panhead screw	Винт с крестовым шлицем M4X10	15
29	GB70.1-M8x20	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M8X20	2
30	GB889.1-M8	1-type prevailing torque type hexagon lock nut	Гайка самоконтрящаяся 6-гранная M8, тип 1	2
31	B-73-1000005	Power swich	Выключатель основной	1
32	GB819.1-M3x16-H	Cross countersunk screw steel 4.8 grade	Винт стальной M3X16 с потайной головкой и крестовым шлицем	3
33	GB95-3	Flat washer	Шайба плоская	4
34	GB93-3	Standard spring washer	Шайба пружинная	4



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный CB1990C (VER. CB76S)

Конфиденциально

3 7/25

35	GB6170-M3	Hexangular nut 1-type	Гайка 6-гранная, тип 1	4
36	TB-E-1002300	Power cable	Кабель сетевой	1
37	B-61-1000014	Clip nut	Гайка-фиксатор	6
38	GB894.1-25	Shaft elastic big retaining ring a-type	Кольцо стопорное пальца, тип А	1
39	GB818-M3x10-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем М3Х10	2
40	B-73-1500001	Protective cover switch a	Выключатель концевой защитной крышки	1
41	B-73-1500003	Support pipe extension spring	Пружина растяжения 1	1
42	B-73-1500004	Support pipe extension spring	Пружина растяжения 2	1
43	B-76-1000003	Cover plate	Крышка	1
44	B-76-1000002	Wall		1
45	GB845-ST2.9*9.5 H C	Cross panhead tapping screw	Саморез с цилиндр. головкой и крестовым шлицем	3
46	B-76-1000004	Encoder board connection wire	Кабель платы энкодера	1
47	B-76-1000005	Wire	Проводник	1
48	B-76-1000006	Power board cable	Кабель платы питания	1
49	B-76-1000007	Wire	Проводник	1
50	B-76-1000008	Key plate connection	Кабель клавиатуры	1
51	B-76-1000009	Display panel cable	Кабель панели дисплея	1
52	B-76-1000012	Switch wire	Кабель	1
53	B-73-1000010	Ground wire	Проводник заземления	2
54	B-76-1000011	Display panel cable	Кабель дисплея	1
55	B-73-1000100	Power supply adapter assembly	Модуль питания в сборе	1
56	GB70.1-M10x35	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М10Х35	2
57	GB95-6	Flat washer	Шайба плоская	1
58	GB93-6	Standard spring washer	Шайба пружинная	1
59	GB818-M6x16-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем М6Х16	1
60	GB973-M6x16-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем М6Х16	6
61	B-53-1000009	Nylon belt	Хомут нейлоновый	8
62	B-71-1000100	LED light	Подсветка светодиодная в сборе	1
63	GB889.1-M3	1-type prevailing torque type hexagon lock nut	Гайка самоконтрящаяся 6-гранная М3, тип 1	1
64	TB-F-0100016	Magnet	Магнит	1
65	B-73-1520000G	Protective cover assembly	Крышка защитная в сборе	1
66	422220A	Fix plate	Пластина крепёжная	4
67	B-78-1681100G		Измеритель ширины в сборе	1

B-73-1200000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1240000	Balance shaft	Вал балансировочный в сборе	1
2	B-73-1220000	Motor lifting assembly	Электромотор в сборе	1
3	B-73-1230000	Fixed bracket weld	Суппорт балансировочного вала	1
4	B-73-1200001	Belt	Ремень приводной	1
5	B-73-1200008	Lock plate	Хомут	1
6	B-73-1200003	Sensor assembly	Датчик дисбаланса в сборе	2
7	B-73-1200009	Stainless bead		4
8	GB80-M10x70	Inner hexa recessed terminus set screw	Винт с утопленной головкой и внутр. 6-гранником M10x70	2
9	B-73-1200006	Press washer	Шайба нажимная	2
10	B-73-1200007	Press spring	Пружина нажимная	2
11	GB95-8	Flat washer	Шайба плоская	2
12	GB93-8	Standard spring washer	Шайба пружинная	2
13	GB119.2-8x20	Cylindrical pin	Штифт цилиндрический	1
14	DIN 6796 - 10	Spring piezo wahser	Шайба пружинная пьезосборки M10	4
15	GB70.1-M8*130	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M8X130	2
16	GB70.1-M12*30	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M12X30	4



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

5 7/25

17	GB889.1-M12	1-type prevailing torque type hexagon lock nut	Гайка самоконтрящаяся 6-гранная М12, тип 1	4
18	GB6170-M10	Hexangular nut 1-type	Гайка 6-гранная, тип 1	2
19	GB70.1-M8*45	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М8Х45	2

B-73-1240000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1210002	Raster	Фотодиск	1
2	B-73-1211000	Fixing shaft welding	Упор балансировочного вала	1
3	B-73-1214000	Balance shaft part	Вал балансировочный	1
4	B-73-1215000	Balancer spindle	Хвостовик резьбовой	1
5	TB-P-0300009A	Clamp ring	Кольцо стопорное	1
6	GB276-6005	Deep groove ball bearings	Подшипник шариковый с глубокой канавкой 6005	1
7	GB276-6006	Deep groove ball bearings	Подшипник шариковый с глубокой канавкой 6006	1
8	GB894.2-25	Shaft elastic retaining ring b-type	Кольцо стопорное штифта 25, тип В	1
9	GB894.2-30	Shaft elastic retaining ring b-type	Кольцо стопорное штифта 30, тип В	1
10	GB893.1-55	Elastic retaining ring a-type	Кольцо стопорное 55, тип А	1
11	TB-P-0300008	Spring press cover	Крышка прижимная	1
12	TB-P-0100009	Spring	Пружина коническая	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

6 7/25

13	B-73-1210001	Encoder board	Плата энкодера	1
14	TB-P-0300031	40cone 42-65	Конус центрирующий 42-65 мм	1
15	TB-P-0300032	40cone 54-78	Конус центрирующий 54-78 мм	1
16	TB-P-0300033	40cone 74-108	Конус центрирующий 74-108 мм	1
17	TB-P-0300034	40cone 89-158	Конус центрирующий 89-158 мм	1
18	GB95-4	Flat washer	Шайба плоская	2
19	GB93-4	Standard spring washer	Шайба пружинная	2
20	GB70.1-M4x10	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M4X10	2
21	GB9074.4-M4*8	Combination screw	Винт M4*8	4
22	GB9074.4-M3x8	Combination screw	Винт M3*8	2
23	B-73-1210003	Encoder board bracket	Держатель платы энкодера	1

B-73-1215000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	TB-P-0300035	Lead screw	Хвостовик резьбовой	1
2	GB70.1-M14X200	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M14X200	1
3	GB893.1-25	Elastic retaining ring a-type	Кольцо стопорное 25, тип А	1
4	B-73-1213001	Washer	Шайба	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

7 7/25

B-73-1220000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1220001	Motor support bracket	Суппорт мотора	1
2	B-73-1220002	Adjust blend board	Панель регулировочная	1
3	B-73-1221000	Motor assembly	Мотор в сборе	1
4	GB96.2-5	Large washer c grade	Шайба 5, тип С	4
5	GB93-5	Standard spring washer	Шайба пружинная 5	4
6	GB70.1-M5*20	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М5Х20	4
7	GB95-6	Flat washer	Шайба плоская 6	1
8	GB41-M6	Hexangular nut	Гайка 6-гранная М6	3
9	GB5781-M6*45	Hexangular bolt	Болт с 6-гранной головкой М6Х45	1
10	GB41-M8	Hexangular nut	Гайка 6-гранная М8	2




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

8 7/25

B-73-1221000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1221200	Motor+pulley+capacitor	Мотор со шкивом и конденсатором	1
2	B-73-1221100	Electromagnetic clutch assembly	Муфта электромагнитная	1
3	GB95-4	Flat washer	Шайба плоская	4
4	GB93-4	Standard spring washer	Шайба пружинная	4
5	GB70.1-M4*12	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M4X12	4




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный CB1990C (VER. CB76S)

Конфиденциально

9 7/25

B-73-1700000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1000011	Ornament cover a	Накладка декоративная	1
2	B-73-1700100	Line laser head assy	Головка лазерная в сборе	1
3	GB845-ST2.9*6 H C	Cross panhead tapping screw	Саморез с цилиндр. головкой и крестовым шлицем	4
4	BT-X-1000008		Втулка установочная	1
5	BT-X-1000005	Plywood	Прокладка	2
6	GB78-M3*6	Inner hexa conic terminus set screw	Винт установочный с конусной головкой и внутр. 6-гранником	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

10 7/25

B-73-1520000G



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1521000G	Cower wilding	Кронштейн трубчатый	1
2	TB-F-0100003	Guard (new)	Крышка (новая)	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

11 7/25

B-76-1300000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-76-1310000	Bracket assembly	Скоба штатива дисплея	1
2	B-76-1320000	The key board assembly	Клавиатура управления в сборе	1
3	B-76-1330000	Monitor support group welding	Суппорт дисплея в сборе	1
4	GB70.1-M8*25	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M8X25	4
5	GB70.1-M8*20	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M8X20	2
6	GB/T 889.1-2000 - M8	1-Type prevailing torque type hexagon lock nut	Гайка самоконтрящаяся 6-гранная M8, тип 1	2




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально


12 7/25

B-76-1320000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-76-1320001	Key pad	Рамка клавиатуры	1
2	B-76-1320002	The key board	Плата клавиатуры	1
3	B-76-1320003	The key board film	Накладка клавиатуры	1
4	B-73-1400003	Base rod	Проставка монтажная	4
5	GB889.1-M3	1-Type prevailing torque type hexagon lock nut	Гайка самоконтрящаяся 6-гранная М3, тип 1	8
6	B-76-1320100	The key board group welding	Суппорт клавиатуры в сборе	1

TB-L-0900000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1300001	Magnetic grid	Решетка магнитная	1
2	B-73-1300002	A value sensor	Датчик измерения вылета (А)	1
3	B-73-1300004	A value sensor fix bracket	Скоба датчика измерения вылета	1
4	B-73-1300005	Filling board	Пластина-вставка	1
5	B-73-1300006	Spring	Пружина	1
6	B-73-1300007	Sensor	Датчик измерения диаметра	1
7	B-73-1300008	Distance gauge spring	Пружина возвратная линейки	1
8	B-73-1300013	Distance gauge rod	Стержень измерения вылета	1
9	B-73-1300010	Scale	Шкала	1
10	B-73-1300011	Small magnet	Магнит	1
11	B-73-1300012	Separation blade	Кольцо ограничительное	1
12	B-73-1310000	Distance gauge handle assembly	Рукоятка измерительной линейки в сборе	1
13	GB894.1-20	Shaft elatic big retaining ring a-type	Кольцо стопорное пальца, тип А	1
14	GB70.1-M6X16	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М6Х16	1
15	GB70.1-M5X20	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М5Х20	2
16	GB845-ST2.5X6.5 H C	Cross panhead tapping screw	Саморез 2.5Х6.5 с цилиндр. головкой и крестовым шлицем	2
17	GB9074.4-M3X8	Combination screw	Винт М3Х8	2
18	B-71-1401000	Support	Суппорт линейки	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

14 7/25

B-73-1310000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-73-1310001	Scale handle	Рукоятка линейки	1
2	B-73-1310002	Long connect bushing	Втулка длинная	1
3	B-73-1310003	Connect bushing	Втулка соединительная	1
4	B-73-1310004	Top block	Блок верхний	1
5	B-73-1310005	Scale head	Головка	1
6	B-73-1310006	Spring	Пружина	1
7	GB70.1-M4X55	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем М4Х55	1
8	B-73-1310007	Sreen fixture spring	Пружина фиксирующая	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный CB1990C (VER. CB76S)

Конфиденциально

15 7/25

B-76-1400000K



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-76-1400001S	CPU board	Плата процессора	1
2	B-76-1400003	Support board	Суппорт	1
3	B-76-1400002	Graphics card	Плата графическая	1
4	TB-E-1211002	Plastic clipper	Крепление пластиковое	12
5	GB818-M4*12-H	Cross panhead screw	Винт с цилинд. головкой и крестовым шлицем M4X12	4
6	B-76-1400008	Power board	Плата питания	1
7	B-76-1400006	SD	Карта памяти SD	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

16 7/25

TB-S-0700000



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	TB-S-0100006	Accessory box	Ящик	1
2	TB-S-0100007	Tray	Полка для аксессуаров	1
3	TB-S-0100001	Bowl	Проставка	1
4	TB-S-0100002	Bowl edge	Фланец проставки	1
5	TB-S-0100100	Caliper assembly	Кронциркуль	1
6	TB-S-0500005	Weight(50g)	Грузик калибровочный 50 г	1
7	TB-K-0200000HWK	40mm quick nut	Гайка быстросъёмная для вала 40 мм	1
8	TB-S-0100005	Balance hammar	Клещи-молоток	1
9	TB-S-0500002	Spanner 12mm	Ключ шестигранный 12 мм	1
10	TB-P-0300026	Cone dφ96-φ118	Конус Ø96-Ø118 мм	1




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Стенд балансировочный СВ1990С (VER. CB76S)

Конфиденциально

17 7/25

B-78-1681100G



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	B-78-1680100G	Support	Суппорт датчика	1
2	B-78-1680104	Support cover	Скоба крепления суппорта	2
3	GB70.1-M5X20	Inner hexa cylindrical screw	Винт с цилиндр. головкой и 6-гранным шлицем M5X20	4
4	B-78-1500300	Sensor	УЗ датчик	1
5	GB818-M4X25-H	Cross panhead screw	Винт с цилиндр. головкой и крестовым шлицем M4X25	2
6	GB6170-M4	Hexangular nut 1-type	Гайка 6-гранная, тип 1	2